


# 使用说明书


## G20 / G20 Pro电竞音箱

### 产品功能说明




温馨提示：本说明书中的图片均为示意图，可能与实物有偏差，请以实物为准。


### 电源连接




### 蓝牙输入



### 开/关机



### USB声卡输入



### 功能操作

P	模式切换 (USB声卡输入/蓝牙输入)	x1	-	音量减小	x1
	开机	3s		音量连续减小	2s
	关机	5s		+	音量加大
G	音效模式切换 (音乐/游戏/电影)	x1	+	音量连续加大	2s
	开/关灯	2s		M	打开麦克风
	RGB灯效切换	x2	关闭麦克风		x1
			G	提示音开/关	2s

### 驱动安装

登陆官网：[www.maicong.cn](http://www.maicong.cn)，点击【下载与支持】并搜索【G20】，点击进入【G20】下载页面，进入相关软件后选择匹配系统的安装包点击下载。  
注：本软件仅适用于win10及以上系统；  
音箱要连好电脑并在【声卡输入】模式才能安装软件。

注意：本设备经过测试，符合 FCC 规则第 15 部分对 B 类数字设备的限制。这些限制是旨在提供合理的保护，防止有害干扰住宅安装。该设备产生、使用并可以辐射无线电波频率能量，如果不按照说明安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。但是不能保证在特定安装中不会发生干扰。如果该设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可以通过关闭和打开设备来确定），我们鼓励用户尝试通过以下一项或多项措施来纠正干扰：

- 重新调整或摆放接收天线。
- 增加设备和接收器之间的距离。
- 将设备连接到与接收器所连接电路不同的电路插座上。
- 请咨询经销商或经验丰富的广播/电视技术人员寻求帮助。

未经合规方明确批准的更改或修改可能会导致用户操作设备的权限失效。

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定。操作须满足以下两个条件：

- (1) 该设备不会造成有害干扰。
- (2) 该设备必须接受接收到的任何干扰，包括可能导致不希望操作的干扰。