


Ace 68 磁轴键盘

PRODUCT OVERVIEW

PART 1

产品概述



温馨提示: 本说明书中的图片均为示意图, 可能与实物有偏差, 请以实物为准。

驱动简介

PART 2

网页驱动: <https://www.mchose.com.cn:9999/#/home>


注: 在浏览器内打开网址, 点击【初始化设备】—【允许浏览器访问】—选择对应产品型号连接即可。



FN COMBINATION KEY

PART 2

FN组合按键



+


灯光功能

T	开启/关闭灯光	G	灯光亮度+
Y	切换灯效颜色	H	灯光速度-
U	循环切换灯效	J	灯光速度+
F	灯光亮度-		

FN COMBINATION KEY

PART 3

FN组合按键



+


组合键功能

ESC	~	7&	F7
1!	F1	8*	F8
2@	F2	9(F9
3#	F3	0)	F10
4\$	F4	_	F11
5%	F5	=+	F12
6^	F6		

FN COMBINATION KEY

PART 4

FN组合按键



+

组合键功能

O	Win系统	C	暂停/播放
P	Mac系统	V	停止
]]	Pause	B	静音
[[Print	N	音量-
Ins	Home	M	音量+
Del	End	Win	锁定/解锁Win键
Z	上一曲	Space	恢复默认
X	下一曲		