


ZERO 75系列-磁轴键盘



模式切换开关:
1. 左边为WORK
2. 右边为GAME

Type-C端口

- GAME模式下，关闭键盘背光，Logo提示灯常亮红色，并锁定win键。
- WORK标准模式，键盘背光和Logo灯为正常灯效，默认此模式。

·Fn组合键说明

Fn +	Esc	A	S	D	F
	长按3S 恢复出厂设置	背光亮度+	背光亮度-	背光模式切换	背光颜色切换
	G	Z	X	C	V
	背光速度 循环调节	LOGO灯亮度+	LOGO灯亮度-	LOGO灯 模式切换	LOGO灯 颜色切换
	B	Delete	Home		
	LOGO灯 速度切换	Ins	End		

FN+O = Win系统（默认）；FN+P = Mac系统。
温馨提示：系统切换为ZERO 75X版本新增功能，其它版本无此功能。

·Fn组合键说明（多媒体功能）

键位	F1	F2	F3	F4	F5	F6
单按	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Fn组合	屏幕亮度-	屏幕亮度+	/	/	/	/
键位	F7	F8	F9	F10	F11	F12
单按	F7	F8	F9	F10	F11	F12
Fn组合	上一曲	播放/暂停	下一曲	静音	音量-	音量+

*支持Windows通用键盘功能；兼容MacOS标准键功能，特殊功能键不支持。