



— ZERO 75S-用户指南 —

磁轴键盘



- 键盘上侧两档开关切换模式，WORK和GAME。
- GAME模式下，关闭键盘背光，Logo提示灯常亮红色，并锁定win键；默认字母区全局按下0.3mm，触发RT 0.3mm，开启默认死区，配合驱动可以进行调节。
- Work标准模式，键盘背光和logo灯为正常灯效，默认此模式；默认全键按下1.0mm，触发 RT 0.3mm，开启默认死区，配合驱动可以进行调节。

·有线连接



·将标配USB线缆Type-C一端插进键盘对应端口，将线缆USB一端插进电脑对应端口即可使用。

·Fn组合键说明

Fn +	Esc	A	S	D	F
	长按3S 恢复出厂设置	背光亮度+	背光亮度-	背光模式切换	背光颜色切换
	G	G	Z	X	C
	背光速度+	背光速度-	LOGO灯亮度+	LOGO灯亮度-	LOGO灯 模式切换
	V	B	Delete	Home	
	LOGO灯 颜色切换	LOGO灯速度+	Ins	End	

·Win系统：Fn组合键说明（多媒体功能）

键位	F1	F2	F3	F4	F5	F6
单按	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Fn组合	屏幕亮度-	屏幕亮度+	/	/	/	/
键位	F7	F8	F9	F10	F11	F12
单按	F7	F8	F9	F10	F11	F12
Fn组合	上一曲	播放/暂停	下一曲	静音	音量-	音量+

*支持Windows通用键盘功能；兼容MacOS标准键功能，特殊功能键不支持。

·规格参数

产品型号：ZERO 75S

传输方式：有线

额定输入：DC5V === 1A